



**Hinweise
zum richtigen
Umgang mit Ihrer
Photovoltaik-
überdachung**

Betreten der Fläche

Die im Glas liegenden Photovoltaikmodule dürfen nicht betreten werden! Punktuelle Belastungen können zu Mikrorissen in den Solarzellen und damit zu Schäden und Leistungsverlusten führen.

Glasreinigung

Um Eintragseinbußen zu vermeiden empfehlen wir eine regelmäßige Sichtkontrolle der Modulflächen. Besonders grober Schmutz (z.B. Blätter) kann eine leistungsvermindernde Verschattung verursachen und sollte entfernt werden. Reinigen Sie die Fläche mit weichem Wasser und verwenden Sie weiche, nicht scheuernde, Tücher. In Ausnahmefällen kann ein handelsübliches mildes Spülmittel in der angegebenen Konzentration verwendet werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Metallgegenstände.

Anschlüsse

Die Steckkontakte dürfen ausschließlich von Fachpersonal bedient werden! Steckkontakte dürfen nicht unter Last getrennt oder gesteckt werden. Bei Nichtbeachtung dieser Warnung droht Lebensgefahr! Die elektrischen Leitungen und Steckkontakte sollten regelmäßig auf Beschädigungen, Korrosion und festen Sitz überprüft werden. Die Steckkontakte sind spritzwasserfest, nicht jedoch gegen größere Mengen Wasser gesichert. Die Reinigung sollte mit einem feuchten weichen Tuch, jedoch ohne Reiniger erfolgen.

Profilreinigung

Verwenden Sie zum Reinigen der Feinstrukturprofile ausschließlich weiches Wasser, sofern nötig mit einem milden Reinigungsmittel versetzt. Eine Reinigung bei extremen Temperaturen, etwa Frost oder Hitze, kann zu Beschädigungen und/oder Farbveränderungen führen. Bitte beachten Sie die weiterführenden beiliegenden Hinweise zur Reinigung von Aluminiumoberflächen!