

Besonderheiten beim Pilkington Activ Glas



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der selbstreinigenden Verglasung. Durch die spezielle Oberfläche, die organische Verschmutzungen zersetzt und zusammen mit Wasser leichter abfließen lässt, bleiben Ihre Scheiben länger sauber und verringern so den Reinigungsaufwand deutlich. Um die Funktion sicherzustellen, müssen folgende Punkte beachtet werden:

- ▶▶ Wie bei jedem Glas sollte sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine alkalischen Auswaschungen von Beton usw. auftreten.
- ▶▶ Silikon beeinträchtigt die Funktionsweise der Beschichtung und darf daher nicht mit den Scheiben in Berührung kommen.
- ▶▶ Bitte achten Sie bei weiteren Bauarbeiten stets darauf, dass keine Flecken und Beschädigungen an der Pilkington Activ Beschichtung zurückbleiben. Spülen Sie nach Abschluss aller Arbeiten das Glas schnellstmöglich mit Wasser ab, um alle Spuren von Staub, Schleifmitteln usw. zu entfernen. Tragen Sie anschließend ein in Wasser gelöstes schonendes Reinigungsmittel mit einem getränkten Tuch auf und reiben Sie die angefeuchtete Oberfläche vorsichtig mit einem sauberen, fusselfreien Lappen oder Tuch ab.
- ▶▶ Spülen Sie mit sauberem Wasser nach und wischen Sie die Oberfläche mit einem trockenen, sauberen und fusselfreien Lappen oder Tuch fast trocken. Die verbleibende Feuchtigkeit verdunstet in kurzer Zeit und lässt eine saubere Oberfläche zurück.
- ▶▶ Vermeiden Sie möglichst die Verwendung eines Gummiwischers - sollte dies jedoch unbedingt erforderlich sein, muss besonders darauf geachtet werden, dass keine Metallteile die Beschichtung berühren oder Schmutzpartikel unter dem Wischerblatt eingeklemmt sind.

Pollmann & Renken GmbH
Jadestraße 3, 26605 Aurich
Tel: 0 49 41 / 17 91-0
www.pollmann-renken.de
info@pollmann-renken.de